

## Õppinud meistril on kutsetunnistus

### Küttesüsteemi võib ehitada

- Pottsepp-sell, tase 3 – võib ehitada vaid koos juhendajaga, kel on tase 4 või 5
- Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 (vaid tootja vastutusega küttesüsteemid)
- Pottsepp, tase 4
- Pottseppmeister, tase 5

### Küttesüsteemi puhastamine

Küttesüsteemi puhastamise teenust võib osutada ainult **kutsetunnistusega korstnapühkija**. Kutse tasemeid on kokku kolm, kusjuures tase 3 võib teenust osutada vaid eramajades. Kortermajades võib küttekoldeid puhastada korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija-meister, tase 5.

### Küttesüsteemi seadustamine

Küttesüsteemi ohutuse tõestamiseks võivad eksperthinnangu anda:

- korstnapühkija-meister, tase 5
- pottseppmeister, tase 5
- tuleohutusekspert, tase 6 koos valitava kompetentsiga

**Küsi meistrit kutsetunnistust  
või kontrolli selle kehtivust  
[WWW.KUTSEREGISTER.EE/KUTSED](http://WWW.KUTSEREGISTER.EE/KUTSED)**

Vaata kontakte küttesüsteemide portaalist  
[kuttusteem.paasteamet.ee](http://kuttusteem.paasteamet.ee)


### Enne kütmist

- Enne esimest kasutamist **kutsu kutseline korstnapühkija**, kes veendub küttesüsteemi korrasolekus ja juhendab seda kasutama. Õigesti kütmine on väga oluline sest see tagab kütteseadmete pika eluea ning ohutuse.
- Ole hoolas ja vaata, et kütteseadmete lähedal ei oleks süttivaid materjale- hoiu kütteseadmete ümbrus puhas.
- Tuha kogumiseks osta metallist tuhaämber.
- Tee ettevalmistusi enne kütteperioodi algust - varu kuivasid küttepuid ja mõtle läbi, kus neid hoida.
- Tule tegemisel võta aega ja naudi ahjus tule praksumist - ära mine kodust ära!



**Ehita  
ohutult**

**Usalda  
kutselist  
meistrit**



**Küta ohutult**

**Puhasta hoolega**




**Ohtu märka  
varakult**

**Uuri lisa [rescue.ee](http://rescue.ee) või riigiinfo telefonilt 1247  
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112**

## PÄASTEAMET

## KÜTTESÜSTEEMIDE TULEOHUTUS

### KÜTMINE



- Kasuta alati kuiva halupuud, mis on eelmisel päeval tuppa toodud.
- Hoiu halud ahjust eemal või selleks spetsiaalselt ehitatud panipaigas.
- Ava siiber ja hoiu seda kogu kütmise ajal täielikult avatud asendis.
- Eemalda koldest vana tuhk ja pane metallist tuhaämbrisse.
- Vii tuhk kohe õue ja aseta eemale hoonetest ning esemetest, mis võivad süttida.
- Lao halud koldesse õhuvahedega.
- Hoiu meeles, et põlemiseks on vaja piisavalt õhku.
- Halud süüta alati pealt.
- Ära kiirusta siibri sulgemisega. Siiber sulge, kui söed enam ei hõõgu.
- Kütmise ajal ära jäta kütteseadet järelevalveta!
- Hoidu sellest, et küta ahju liiga kuumaks. Kui tuba on külm siis eelista kütta kaks korda ööpäevas.



2

## PUHASTAMINE



Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, aga mitte harvemini kui üks kord aastas.



### ERAMAJA

Eramaja küttesüsteemi võib majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord vie aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstnapühkija, kes sisestab tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide portaali.



### KORTERMAJA

Kortermaja, ridaelamu ja paarismaja küttesüsteeme peab **korra aastas puhastama kutse-line korstnapühkija** (korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija-meister, tase 5). Tehtud tööde kohta on akt kättesaadav küttesüsteemide portaalis.

- Küttesüsteemi puhastamisel kasuta õige suurusega harjasid ja sobivaid töövahendeid. Hea abivahend korstnajakalast ja küttekoldest tahma ja tuha eemaldamiseks on tuhaimur. Tuhaimur ei asenda küttesüsteemi osade seestpoolt harjamist.
- Enne korstna puhastamisele asumist sulge kütteseadme siibrid, kütteseadme ukсед, luugid ja muud avad (ventilatsiooniavad), mille kaudu võivad tuhk ja tahm tungida siseruumidesse.
- Võimalusel puhasta korstnat ülevalt alla siis on tulemus parem.
- Küttesüsteemi puhastamisel tuleb kinni pidada kindlast tööde järjekorrast. Alusta lõõride puhastamist korstna poolt ning liigu tööga kolde suunas, tahma välja võtmist aga vastupidi, alusta koldest ja liigu tööga korstna poole.
- Kütteseadmete puhastamisele asumisel ava kõik siibrid, et tahm tuppа ei tuleks.
- Töö lõpetamisel kontrolli puhastatud küttesüsteemi tõmbe olemasolu ja tuleohutust (küttesüsteemil ei ole pragusid, kõik siibrid, kütteseadme ukсед ja luugid on oma asukohtadel ja korras).

## KORSTNAPÜHKIJA LIGIPÄÄS

- Taga korstnapühkijale juurdepääs küttesüsteemi kõikide osadeni ja selleks vajalikud vahendid (näiteks sissepääs vajalikesse ruumidesse, redel, katuseeluk jne).
- Korsten ja ühenduslõõr peavad olema vaadeldavad vähemalt kahest küljest.



## TULEKAHJU VARAJASEKS AVASTAMISEKS

3



- Paigalda **suitsuandur** eluruumidesse (magamistuba, esik) ja igale korrusele.
- Paigalda **vingugaasiandur** vähemalt ühte eluruumi kui kodu on gaasikatel, gaasiveesoojendi, tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel.
- Andurite paigaldamisel lähtu kasutusjuhendist ja uuri lisa [www.vingugaas.ee](http://www.vingugaas.ee).
- Soeta koju 6 kg pulberkustuti ja kööki tulekustutustekk.

## EHITAMINE

4



- Tahkekütusel töötava küttesüsteemi võib ehitada või paigaldada **pottsepa kutsetunnistusega** isik.
- Pottsepp sisestab küttesüsteemide portaali küttesüsteemi dokumendid (kütteseadme pass, kasutusjuhend jne)
- Eramajas on enda tarbeks ja nõudeid järgides lubatud tahkekütusel töötav küttesüsteem ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistusega isikul.
- Uue küttesüsteemi ehitamisel uuri tingimusi ka kohalikust omavalitsusest.

### Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:

