

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Узнайте больше на странице kodutuleohutuks.ee или по государственному инфотелефону 1247
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 112

PÄÄSTEAMET



ДЫМОВОЙ ДАТЧИК

- Установите в жилом помещении (спальня, прихожая) и на **каждом этаже**.
- Предпочитайте дымовой датчик со **встроенным** аккумулятором и сроком службы 10 лет.



ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА

- **Установите**, если в вашем доме есть:
 - соединенное с дымовой трубой **газовое оборудование** – газовый котел или газовая водонагревательная колонка;
 - **на твердом топливе** плита, печь, камин или котел;
- В ванной комнате установите влагостойкий датчик.



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

- Для **дополнительной защиты** установите в помещениях, где невозможно разместить датчик дыма.



ВИБРОДАТЧИК

- Установите в помещении, где проживает лицо с **нарушением слуха**.
- **Подключите** к датчикам дыма и угарного газа.
- Вибродатчик носится или в кармане или под подушкой во время сна.




ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Исправность датчиков обеспечивают:

- регулярное тестирование;
- внешняя чистка;
- своевременная замена батареи;
- проверка срока службы датчика и замена датчика с истекшим сроком годности.



Перед камином и дверцей печи должно быть огнестойкое напольное покрытие, например металлический лист.



Горячая поверхность
(кладка печи, кладка дымохода)

Горячая поверхность
(топка, дверца печи)

Тлеющая поверхность
(металлические соединительные патрубки каменки)



Не курите в помещении.



Не оставляйте горящую свечу или огонь без присмотра.



Используйте только исправное электрическое оборудование и убедитесь, что электрические провода и розетки в хорошем состоянии.



Во время зарядки не кладите телефон или другие смарт-устройства под подушку или другие без доступа воздуха места, так избежите их перегрева.



Во время приготовления еды оставайтесь на кухне. Если вы готовите блюдо, которое нужно долго готовить, то используйте таймер или таймер для варки яиц, который прозвенит, когда блюдо будет готово.



Храните горючие материалы в разумных количествах, чтобы они не создавали опасность возгорания, не препятствовали быстрому выходу из дома и не усложняли спасательные работы.



Рекомендуется установить в доме как минимум один порошковый огнетушитель массой 6 кг или пенный огнетушитель емкостью 6 литров. Кроме того, рекомендуется использовать противопожарное покрывало.

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

НАРУЖНАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Узнайте больше на странице kodutuleohutuks.ee или по государственному инфотелефону 1247
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 112

RÄÄSTEAMET

Разводить костер в лесу следует в подготовленных и специально обозначенных местах.

НА КРЫШЕ ИЗ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА
Высота дымохода $\geq 1,2$ м и искрогаситель с отверстием сетки $\geq 10 \times 10$ мм.


Высота дымохода ≥ 0.8 м

- Проверь и обслуживай отопительную систему во всех зданиях не реже **1 раза в год**.
- В частном доме и подсобных помещениях на одну семью систему отопления можно чистить самостоятельно для своих нужд, но не реже **1 раза в 5 лет** чистку отопительной системы должен проводить **сертифицированный трубочист**.

- Очищайте место для разведения костра от **горючих материалов**.
- Место для костра ограничьте камнями или сделайте насыпь.
- Разводите костер только в **безветренную погоду**.
- Следите за **направлением ветра**, чтобы искры не падали на здание или растительность.
- Не оставляйте костер **без присмотра** ни на мгновение!
- Прежде чем покинуть место разведения костра, убедитесь, что костер **полностью погас**.

- Использовать гриль на балконе и террасе разрешается только в том случае, если это разрешено инструкцией по эксплуатации.
- **Соблюдайте правила техники безопасности.**

Горючие материалы от зданий ≥ 4 м



От зданий ≥ 8 м, то есть 10–13 шагов

Гриль – в соответствии с инструкцией или **8 м, то есть 10–13 шагов**

Держите под рукой огнетушащие средства, например ведро с водой, огнетушитель или садовый шланг.



- При выборе безопасной дистанции, используя гриль, следуйте инструкции по эксплуатации или соблюдайте минимальное расстояние, допустимое для места разведения костра, которое составляет 8 м или 10–13 шагов.
- Следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы выбрать **безопасное расстояние** от гриля.
- Если инструкции по эксплуатации нет, поместите гриль там, где его использование не представляет опасности пожара для окружающих зданий, горючих материалов и растительности.
- Дайте грилю полностью остыть, прежде чем складывать его или накрывать его чем-либо, поскольку горячий гриль пожароопасен.
- Не оставляйте гриль без присмотра ни на мгновение.

Сжигание старой травы и камыша **ЗАПРЕЩЕНО** круглый год.

